

1、确定马桶型号尺寸

关于马桶坐垫坏了怎么换，首先要确定马桶的型号和尺寸，不同型号马桶其适合的马桶坐垫尺寸大小是不一样的。因此更换之前，我们需要先确定好马桶型号尺寸，以免买来一个不合适的产品。

2、拆除原马桶坐垫螺丝

找到固定马桶坐垫的螺丝，然后用扳手把螺丝拧下来。注意不同款式马桶，其螺丝固定位置不同，在拆除的时候要根据马桶款式进行拆除。

3、取下损坏的马桶坐垫

拆除完固定的螺丝这些五金配件之后，我们就可以把旧的马桶坐垫取下来。取下来之后不要着急装新的坐垫，需要先把坐垫区域清洁一下，然后再把新座圈安装上去。

4、螺丝固定新坐垫

新的马桶坐垫更换好以后，将螺丝固定在原来的位置，然后用扳手把螺丝拧紧，记得要和拧下来的时候方向相反，固定好螺丝以后，整个马桶坐垫也就更换完成了。